



Fuegonet®

MANTA IGNÍFUGA

A Manta ignífuga Fuegonet proporciona proteção contra as chamas, apagando princípios de incêndios em objetos e pessoas.

Especialmente testada para ser utilizada na extinção de fogos em cozinhas. Também pode ser utilizada para os fogos que afetem as roupas das pessoas.

A Manta ignífuga Fuegonet deve ser colocada sobre o objeto em chamas de forma a cobrir a superfície que esteja a arder.

O objetivo da manta é cortar o fornecimento de oxigénio ao fogo, e pôr fim ao mesmo.

Pelo seu peso, composição, rapidez e facilidade de uso é um elemento de segurança recomendado para o apagamento de fogos incipientes.

É compatível com qualquer tipo de fogo e resistente a altas temperaturas.

Verifique a condição do cobertor anualmente.

MODO DE UTILIZAÇÃO:



1. Corte a fonte de calor que gera o fogo.



2. Puxe para baix as tiras para retirar a manta ignífuga.



3. Cubra completamente o material que esteja a arder.




4. Deixe coberto até que arrefeça.

5. Uma vez usada descartar.

UTILIZAR APENAS EM CASO DE INCÊNDIO

INSTRUÇÕES PARA DOBRAR:


1. Coloque a manta plana.
2. Dobre a borda inferior para parte superior do cinturão superior.
3. Dobre a borda inferior para a parte superior do cinturão inferior.
4. Dobre a borda inferior para a borda superior.
5. Repita o passo 4.
6. Dobre em forma de ziguezague até ficar mais curto do que o saco.
7. Coloque na bolsa e feche-a.



Bolsa protectora con indicaciones de uso



Tiras de extracción indicadas y reforzadas



Anclaje trasero para poder colgar en la pared

